

JOINT HUBLOT

Description

Le joint « Hublot » est utilisé pour brancher des tuyaux de type PVC sur des parois fines PVC, comme celle d'une cuve PE ou métalliques.

Le joint est à placer sur une parois lisse.

Perforation

A effectuer avec une scie cloche ou avec une scie sauteuse pour les diamètres particuliers

Montage

1- Le tuyau doit être parfaitement ébavuré et chanfreiné.

2- Lubrifier l'extrémité du tuyau

Dimensions et perçage

| Référence | Ext Tuyau | Ø Perçage | Ep paroi |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| JHT 100 | 100 | 110 | 3 à 10 |
| JHT 110 | 110 | 117,5 | 3 à 10 |
| JHT 125 | 125 | 132,5 | 5 à 10 |
| JHT 160 | 160 | 167,5 | 5 à 10 |
| JHT 200 | 200 | 207,5 | 6 à 10 |
| JHT 250 | 250 | 261,8 | 6 à 10 |
| JHT 300 | 300 | 326,8 | 5 à 11 |
| JHT 400 | 400 | 426,8 | 5 à 11 |

